

Rasenlüfter **Rastus 2000**

für Sportplätze



Betriebsanleitung

Bei Fragen und Reklamationen wenden Sie sich gerne an:



Restauration von landwirtschaftlichen Maschinen

Schülerfirma ReLaMa
Bernard-Krone-Straße 20
48480 Spelle
Geschäftszeiten: donnerstags, 14.00 -17.00 Uhr

Grundeinstellung auf einer befestigten und ebenen Fläche:

1. *Rastus* an den Schlepper kuppeln und den Ober- und Unterlenker mit Klapp- oder Federsplinten sichern.
2. Das Stützrad abnehmen und an die vorgesehene r Stelle auf dem Rahmen ablegen und sichern.
3. Das Steuerventil am Schlepper auf „Senken“ stellen.
4. Mit Hilfe der Stützräder die linke und rechte Seite auf gleiche Höhe drehen – bis die Zinken den Boden berühren.
5. Die vordere und hintere Zinkenleiste mit Hilfe des Oberlenkers auf gleiche Höhe drehen (auf Bodenkontakt beider Zinkenleisten achten).

Einstellung auf dem Rasen:

1. Durch Drehen der Stützradspindeln die gewünschte Arbeitstiefe der Zinken einstellen.
2. Die Planleiste mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels auf Wunschhöhe einstellen. Dabei sollte ein leichter Federdruck vorhanden sein.

Abbau:

3. Das Stützrad wieder anstecken
4. *Rastus* mit 5 – 8 Umdrehungen der Stützradspindeln auf Standhöhe bringen (siehe Anzeige).

Wartung:

5. Regelmäßig nach Gebrauch alle Schrauben nachziehen.
6. Stützradspindeln regelmäßig ölen.